

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Alarm kontroluje vzduch na prítomnosť dymu z požiaru. Nezisťuje teplo, plyn ani oheň. Ak je dymový hlásič správne nainštalovaný a udržiavaný, spustí poplach v počiatočnej fáze požiaru. V prípade požiaru tak môžete získať ďalšie sekundy potrebné na opustenie domu a privolanie hasičov. Alarm je určený na detekciu dymu. Toto zariadenie nemôže zabrániť požiaru. Pred použitím detektora dymu si pozorne prečítajte návod na použitie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	Alkalická batéria DC 9V
Rozmery	110 x 35 mm
Hlasitosť	85 dB
Typ snímača	Fotoelektrické
Prevádzková teplota	+4 až +38 °C
Životnosť detektora	10 rokov



BATÉRIA A JEJ VÝMENA

Za bežných podmienok používania vydrží batéria minimálne jeden rok. Ak je batéria vybitá alebo takmer vybitá, detektor to signalizuje zvukovým signálom - pípnutím. Tento indikátor bude pípať v intervaloch 30-40 sekúnd najmenej 30 dní. Ak zariadenie vydáva tento signál, vymeňte batériu. Používajte 9V alkalické batérie typu 6LR61. Umiestnenie batérie je veľmi jednoduché: odstráňte montážny držiak na zadnej strane a pripojte batériu.



TEST

Alarm je vybavený testovacím tlačidlom. Stláčajte ho, kým sa neozve alarm. Po uvoľnení tlačidla sa zvukový signál zastaví. Alarm testujte aspoň raz týždenne, ale vždy po výmene batérie alebo čistení. Alarm by sa mal pravidelne oporašovať, aby sa odstránili prachové častice. Počas čistenia sa nesmie odskrutkovať kryt. Ak alarm nefunguje správne, obráťte sa na predajcu alebo dovozcu.

MONTÁŽ



Alarm nemontujte na ťažko prístupné miesto kvôli testovaciemu tlačidlu, výmene batérie a údržbe. Pripevnite držiak na vybrané miesto pomocou dodaných skrutiek. Venujte pozornosť nasledujúcim pokynom a nákresom. Opatrne utiahnite držiak alarmu. Namontujte alarm do stredu stropu miestnosti.

Kde je najlepšie umiestniť detektory dymu?

- Aspoň 1 v každej miestnosti
- Jeden na každom poschodí
- Na chodbe, na schodisku
- Pred dverami každej spálne
- V každej spálni (ak spíte so zatvorenými dverami)
- V obývacej izbe
- V skladovacích priestoroch alebo v priestoroch s elektrickými zariadeniami

Alarm sa nesmie inštalovať v:

- V miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 4 °C a prekročiť 40 °C
- V oblastiach s vysokou vlhkosťou
- Hneď za dverami alebo oknom
- V blízkosti ventilátora alebo radiátora.



DÔLEŽITÉ

Umiestnenie dymového hlásiča je súčasťou vašej protipožiarnej ochrany. Vždy sa uistite, že existuje evakuačný plán, a prediskutujte ho s ostatnými členmi domácnosti alebo nehnuteľnosti. Ak existujú akékoľvek pochybnosti o príčine poplachu, mali by ste predpokladať, že poplach je spôsobený skutočným požiarom, a okamžite evakuovať obydľie.

SIGNALIZÁCIE

V prípade normálnej prevádzky detektora bliká červená LED dióda raz za približne 45 sekúnd. Počas alarmu táto LED dióda nepretržite bliká s výstražným zvukom. V režime slabej batérie bliká LED dióda raz za 45 sekúnd so súčasným pípnutím.

OKAMŽITÝ ZÁSAH V PRÍPADE POPLACHU

Okamžite opustite dom alebo byt podľa únikového plánu, ktorý ste si stanovili. Každá sekunda sa počíta, preto nestrácajte čas vyberaním oblečenia alebo hľadaním cenností. Keď opúšťate miestnosť, neotvárajte dvere, pokiaľ ste sa predtým nedotkli ich povrchu. Ak je horúco alebo ak vidíte dym vychádzajúci spod dverí, neotvárajte dvere! Namiesto toho použite inú únikovú cestu. Ak je povrch dverí chladný, pritlačte rameno na dvere a mierne ich otvorte; ak by do nich preniklo teplo a dym, buďte pripravení ich okamžite zavrieť.

ČISTENIE

Pred čistením detektor vyberte z držiaka a odpojte ho od batérie; nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Na odstránenie prachu použite hadicu vysávača. Detektor nenatierajte žiadnymi farbami; je nevyhnutné zachovať správne prúdenie vzduchu cez zariadenie.

VYHLÁSENIE

Dovozca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie. Dovozca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou, používaním alebo opotrebovaním. Dovozca nezodpovedá za škody spôsobené poruchou zariadenia a následným požiarom alebo ak sa počas dymu alebo požiaru nerozozvučí signál dymového hlásiča.

DODATOK

Výrobok spĺňa požiadavky na uvedenie na trh EÚ a je v súlade s normou EN 14604:2005+AC:2008. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.

Odporúčaný dátum výmeny detektora: do 10 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku.

Názov a číslo notifikovaného orgánu poskytujúceho certifikáciu pre EÚ: BSI Group The Netherlands B.V. Číslo certifikovaného orgánu 2797. Číslo osvedčenia: 2797 CPR 550646

Dovozca: Solight holding s.r.o, Hradec Králové, Na Brně 1972.

Výrobca: NINGBO HI-TECH PARK JABO ELECTRONICS CO., LTD, Building 6, NO.799 Lingyun Road, Ningbo Hi-Tech Park, Ningbo, China. Vyrobené v Číne.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE a vyhlásenie o parametroch v súlade s platnými predpismi. Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie www.solight.sk

