

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Týmto postupom zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životaschopnosť zariadenia. Napájanie: 230 V/16 A (3680 W); Prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

PROG

- Krátkym stlačením prepnete medzi pracovnými stavmi zariadenia: **AUTO ON** + práca podľa nastavených režimov, **AUTO OFF** (OFF + práca podľa nastavených režimov) **OFF**
- Dlhým stlačením vypnete podsvietenie displeja. Potom ho zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

▲▼(šípky)

- Nastavenie hodnôt
- Ak stlačíte tieto dve tlačidlá súčasne na približne 2 sekundy, prepnete medzi zobrazením času 12/24h.

R

- Obnovenie zariadenia

SET

- Krátkym stlačením prepínate medzi rôznymi údajmi, ktoré možno nastaviť pomocou tlačidiel so šípkami.
- Dlhým stlačením prejdete do nastavení režimu

NASTAVENIE DNÍ A HODÍN

Po vypnutí alebo resetovaní zariadenia sa na približne 3 sekundy zobrazí obrazovka so všetkými údajmi a potom je zariadenie pripravené na ďalšie nastavenia.

1. V hornej časti displeja budú blikať **dni** "MO" a pomocou tlačidiel **▲** a **▼** nastavte aktuálny deň: Stlačte tlačidlo SET a prejdite na nastavenie hodín. 2. Stlačte tlačidlo MO(pondelok), TU(utorok), WE(streda), TH(štvrtok), FR(piatok), SA(sobota), SU(nedela) a stlačte tlačidlo SET.
2. **Hodiny** "0" budú blikať a pomocou tlačidiel **▲** a **▼** nastavte aktuálnu hodinu (0-23). Ak chcete dokončiť nastavenie hodín, stlačte tlačidlo SET a prejdite na nastavenie minút.
3. **Minúta** "00" bude blikať a pomocou tlačidiel **▲** a **▼** nastavte aktuálnu minútu (0-59). Po dokončení nastavenia stlačte a podržte tlačidlo SET približne 3 sekundy, čím ukončíte režim nastavenia.

Poznámka: Stlačením tlačidla PROG sa môžete vrátiť z nastavení na hlavnú obrazovku.

NASTAVENIA REŽIMOV

Vďaka 8 režimom môžete nastaviť dni a časy zapnutia/vypnutia zariadenia. Ak chcete vstúpiť do nastavení z hlavnej obrazovky, stlačte tlačidlo SET na približne 3 sekundy.

Teraz bude blikať "1 ON", čo znamená **zapnutie v režime 1**.

1. Stlačením tlačidla SET prejdite na nastavenie dní (blika MO TU WE TH FR SA SU) a vyberte deň alebo skupinu dní, kedy sa zariadenie zapne. Stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenie dní a prejdite na nastavenie hodín.
2. "0" začne blikať a pomocou šípk **▲** a **▼** nastavte hodinu, v ktorú sa zariadenie zapne. Stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenie hodiny a prejdite na nastavenie minút.
3. "00" bude blikať a pomocou šípk **▲** a **▼** nastavte minúty. Nastavenie potvrdíte podržaním tlačidla SET približne 3 sekundy. Nastavenia sa uložia a prejdete na hlavnú obrazovku.

Týmto nastavíte zapnutie v spínačom režime číslo 1.

Ak chcete nastaviť **vypnutie v režime 1**, prejdite opäť do nastavení režimu (ak ste na hlavnej obrazovke, podržte tlačidlo SET). Teraz bude blikať "1 ON" a pomocou šípk **▲** prepnete "1 ON" na "1 OFF".

1. Stlačením tlačidla SET prejdite na nastavenie dní (blika MO TU WE TH FR SA SU) a vyberte deň alebo skupinu dní, kedy sa zariadenie vypne. Stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenie dní a prejdite na nastavenie hodín.
2. "0" začne blikať a pomocou šípk **▲** a **▼** nastavte hodinu, v ktorú sa zariadenie vypne. Stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenie hodiny a prejdite na nastavenie minút.
3. "00" bude blikať a pomocou šípk **▲** a **▼** nastavte minúty. Nastavenie potvrdíte podržaním tlačidla SET približne 3 sekundy. Nastavenia sa uložia a prejdete na hlavnú obrazovku.

Tým ste nastavili vypnutie v spínačom režime číslo 1. Ak chcete nastaviť iné režimy, postupujte rovnako.

POZNÁMKA: Stav zariadenia musí byť nastavený na AUTO, ako je uvedené v popise tlačidla PROG, aby zariadenie zohľadnilo nastavené režimy.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

